

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cut Volk Comfort

- Confeccionada em fios de HPPE, nylon, lycra e fibra de vidro
- Revestimento em poliuretano (PU)
- Disponível nos tamanhos EP, P, M, G e EG

• **CA: 37.181**

- A luva Cut Volk Comfort foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica para manuseio de peças cortantes onde requerem alto nível de destreza. Indicada para aplicações em Indústrias automotivas, metal-mecânica, metalúrgica, montagem e manutenção.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	3
Corte	4
Rasgamento	4
Perfuração	1

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.14.180.29--EP	EP	7898619330709	17898619330706	27898619330703
10.14.180.29--P	P	7898619330716	17898619330713	27898619330710
10.14.180.29--M	M	7898619330723	17898619330720	27898619330727
10.14.180.29--G	G	7898619330730	17898619330737	27898619330734
10.14.180.29--EG	EG	7898619330747	17898619330744	27898619330741

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) riscos(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secador até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.