

DESCRITIVO TÉCNICO

Impacto Cut

- Resistência ao corte
- Gomos em borracha TPR no dorso
- Acabamento corrugado, para melhor aderência
- Disponível nos tamanhos M, G e EG

• CA 38.654

- A luva Impacto Cut foi desenvolvida para uso em indústrias metal mecânicas, automotivas, MRO (manutenção, reparo e operação), para proteção das mãos em atividades que tenham impacto no dorso e necessitem de proteção ao corte.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Luvas de proteção – Requisitos gerais e métodos de ensaios; EN 388: Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

1. Resistência mecânica - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte - Lâmina	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte - TDM	D
Proteção adicional contra Impacto	P

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (06 pares)	DUN 14 (72 pares)
10.15.066.59--M	M	7898619333656	17898619333653	27898619333650
10.15.066.59--G	G	7898619332048	17898619332045	27898619332042
10.15.066.59--EG	EG	7898619332055	17898619332052	27898619332059

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Faça inspeções diárias do EPI, e quando necessário, faça a sua substituição;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI;

Remova o excesso de sujidade do EPI ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.