

DESCRITIVO TÉCNICO

Orange

- Fibras naturais
 - Antiderrapante na palma em borracha vulcanizada
 - Disponível nos tamanhos M, G e EG
- CA: 21.367
- A Luva Orange foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para aplicações na área de logística, construção civil, metalmecânica, atividades de saneamento básico e coleta de resíduos.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos e EN 407: Riscos Térmicos (Calor).

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	4
Resistência ao Corte por lâmina	1
Resistência ao Rasgamento	4
Resistência à Perfuração	2
Resistência ao Corte - TDM	X

2. Riscos Térmicos - EN 407:2004

Ensaio	Nível
Comportamento ao Fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

• Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

3. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.10.957.05--M	M	7898207210253	17898207210250	27898207210257
10.10.957.05--G	G	7898207210260	17898207210267	27898207210264
10.10.957.05--EG	EG	7898207210284	17898207210281	27898207210288

4. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

5. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.