

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Gorila Volk

- Fibras naturais e sintéticas
- Revestimento em borracha foam (espuma)
- Disponível nos tamanhos: M, G e EG

• **CA: 38.257**

• A luva Gorila Volk foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica e vibratória. Indicada para setores operacionais de Indústrias e serviços automotivos, metal-mecânica, aeronáutica, transportadoras, construção civil, atividades em vibrações constantes reduzindo a exposição ocupacional às vibrações em mãos e braços



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; ISO 10819:2013 : Vibrações

#### 1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	2
Corte	5
Rasgamento	4
Perfuração	2

#### 2. Vibrações - ISO 10819:2013

Atenuação
TRM - (Taxa de Transmissão faixa de frequência médio) = 0,865
TRH - (Taxa de Transmissão de gama alta frequência) = 0,598

#### 2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (60 Pares)
10.30.063.07--M	M	7898619331454	17898619331451	27898619331458
10.30.063.07--G	G	7898619331461	17898619331468	27898619331465
10.30.063.07--EG	EG	7898619331478	17898619331475	27898619331472

#### 3. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descorturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex

#### 4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secador até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.