

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Cut Flex

- Fios sintéticos de alta performance
- Disponível nos tamanhos P, M, G, EG e EEG

• CA: 35.811

- A luva Cut Flex foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de moderada à alta sensibilidade tátil, contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Indicada para trabalhos em indústria metalmeccânica, automobilística e MRO (Manutenção, reparo e operação)



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

#### 1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte - lâmina	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte - TDM	D

#### 2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.15.110.09--P	P	7898207219171	17898207219178	27898207219175
10.15.110.09--M	M	7898207219188	17898207219185	27898207219182
10.15.110.09--G	G	7898207219195	17898207219192	27898207219199
10.15.110.09--EG	EG	7898207219201	17898207219208	27898207219205
10.15.110.09--EEG	EEG	7898207219218	17898207219215	27898207219212

#### 3. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

#### 4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.