

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mangote ATA

- Confeccionado em fios de aramida
- Sem costura | Ambidestra
- Orifício na parte inferior da manga para encaixe do polegar
- Disponível nos comprimentos: 35 cm e 45 cm

- CA: 31.949 - 35 cm
- CA: 31.950 - 45 cm

Os Mangotes ATA foram desenvolvidos para atender aos usuários que necessitam de proteção do braço e antebraço contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 - Proteção Mecânica

1. Resistência mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2

2. Embalagem

Modelo	Código	Tamanho	EAN 13 (10 peças)	DUN 14 (100 peças)
35 cm	13.55.220.01--U	U	7898207212424	37898207212425
45 cm	13.55.221.01--U	U	7898207212486	17898207212483

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujeira excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secador até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.