

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Corte I

- Confeccionada em fios sintéticos e fio de aço
- Punho com fibras elásticas e sintéticas como acabamento
- Disponível nos tamanhos: P, M, G e EG
- Cor: Cinza

• CA: 18.905

• A Luva Corte I foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção para as mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Ideal para aplicações em indústrias alimentícias, frigoríficas e trabalhos com risco a corte em indústrias em geral.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Luvas de proteção – Requisitos gerais e métodos de ensaios; EN 388: Luvas de proteção contra riscos mecânicos e EN 511: Riscos Térmicos (Frio)

1. Resistência mecânica - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte - lâmina	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte - TDM	D

2. Risco Térmico - Frio - EN511:2006

Ensaio	Nível
Frio por convecção	X
Frio por contato	1
Penetração de água	0

3. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Unidade)	DUN 14 (12 unidades)	DUN 14 (204 unidades)
10.16.110.09--P	P	7898207212622	17898207212629	27898207212626
10.16.110.09--M	M	7898207212639	17898207212636	27898207212633
10.16.110.09--G	G	7898207212646	17898207212643	27898207212640
10.16.110.09--EG	EG	7898207212653	17898207212650	27898207212657

4. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

5. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.