

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Grip Comfort

- Fibras sintéticas
- 13 gauge
- Revestimento em látex corrugado
- Disponível nos tamanhos P, M, G e EG

• **CA: 38.293**

• As luvas Grip Comfort foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para aplicações em construção civil, metal-mecânica, montagem e manutenção de automóveis.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

2. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

| Ensaio | Nível |
|------------|-------|
| Abrasão | 3 |
| Corte | 1 |
| Rasgamento | 3 |
| Perfuração | 1 |

2. Embalagem

| Código | Tamanho | EAN 13 (Par) | DUN 14 (12 Pares) | DUN 14 (144 Pares) |
|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------------|
| 10.30.600.07--P | P | 7898619331416 | 17898619331413 | 27898619331410 |
| 10.30.600.07--M | M | 7898619331423 | 17898619331420 | 27898619331427 |
| 10.30.600.07--G | G | 7898619331430 | 17898619331437 | 27898619331434 |
| 10.30.600.07--EG | EG | 7898619331447 | 17898619331444 | 27898619331441 |

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descorturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secador até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.