

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Grip Comfort Plus

- Acabamento corrugado, proporcionando excelente aderência
  - Dorso parcialmente recoberto
  - 13 *gauge*, melhor ajuste nas mãos
  - Disponível nos tamanhos EP, P, M, G, EG e EEG
  - Cor: Azul
- **CA: 41.118**
- A luva Grip Comfort Plus foi desenvolvida para proteção e segurança na manipulação de peças secas ou úmidas, pois oferece ao usuário uma ótima aderência/grip, na construção civil, operações de reciclagem, indústrias automobilísticas.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

#### 1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte - lâmina	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X

#### 2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.30.030.02--EP	EP	7898619335162	17898619335169	27898619335166
10.30.030.02--P	P	7898619335179	17898619335176	27898619335173
10.30.030.02--M	M	7898619335186	17898619335183	27898619335180
10.30.030.02--G	G	7898619335193	17898619335190	27898619335197
10.30.030.02--EG	EG	7898619335209	17898619335206	27898619335203
10.30.030.02--EEG	EEG	7898619335216	17898619335213	27898619335210

#### 3. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Remova o excesso de sujidade do EPI ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.

#### 4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.