

DESCRITIVO TÉCNICO

Microfoam

- Confeccionada em nylon e fibras sintéticas
- Revestimento em nitrila tipo foam
- Punho com inserção de fibras elásticas
- Acabamento em fibras sintéticas
- 15 gauge
- Disponível nos tamanhos: P, M, G e EG.

- **CA: 41.812**

• A luva Microfoam foi desenvolvida para proteção e segurança do trabalhador na manipulação de peças secas e atividades que demandam proteção a riscos mecânicos, especialmente abrasão. Seu revestimento nitrílico oferece maior grip e ótima destreza..



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência a perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)	X



2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (par)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (144 pares)
10.05.963.41--P	P	7898619336183	17898619336180	27898619336187
10.05.963.41--M	M	7898619336190	17898619336197	27898619336194
10.05.963.41--G	G	7898619366343	17898619336340	27898619336347
10.05.963.41--EG	EG	7898619336350	17898619336357	27898619336354

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.