

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cut Grip Volk

- Confeccionada em fibras sintéticas, HPPE
- Revestimento em látex foam
- Grip antiderrapante
- Disponível nos tamanhos: M, G e EG

• **CA: 38.732**

• A luva Cut Grip Volk foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica para manuseio de peças cortantes à seco ou molhado, onde necessitam de aderência e sensibilidade tátil. Indicada para aplicações em linha branca, metal-mecânica, metalúrgica, automotiva e construção civil.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	3
Corte	4
Rasgamento	4
Perfuração	3

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.15.064.26--M	M	7898619331768	17898619331765	27898619331762
10.15.064.26--G	G	7898619331775	17898619331772	27898619331779
10.15.064.26--EG	EG	7898619331782	17898619331789	27898619331786

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descorturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente, ou em secadores até 40°C;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secador até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.